Запчасти для пескоструйных аппаратов

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/

CONTRACOR 10110521 Ниппель 1/2" (ПП) для DBS-25RC и DBS-50RC



Ниппель 1/2" (ПП)

Характеристики 10110521

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110522 Муфта с накидной гайкой 1/2" (МП) для DBS-25RC и DBS-50RC

Муфта с накидной гайкой 1/2" (МП)

Характеристики 10110522

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110523 Муфта с накидной гайкой 1/2" (ММ) для DBS-25RC и DBS-50RC

Муфта с накидной гайкой 1/2" (ММ)

Характеристики 10110523

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110524 Тройник 90°, 1/2" (MMM) для DBS-25RC и DBS-50RC

Тройник 90°, 1/2" (MMM)

Характеристики 10110524

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110525 Кран шаровый 1/2" (МП) для DBS-25RC и DBS-50RC

Кран шаровый 1/2" (МП)

Характеристики 10110525

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110526 Труба 1/2" 90мм DBS-25RC

Труба 1/2" 90мм

Характеристики 10110526

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110527 Труба 1/2" 190мм DBS-50RC

Труба 1/2" 190мм

Характеристики 10110527

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110528 Угольник 45°, 1/2" (MM) для DBS-25RC и DBS-50RC

Угольник 45°, 1/2" (MM)

Характеристики 10110528

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110529 Труба 1/2" 160мм DBS-25RC

Труба 1/2" 160мм

Характеристики 10110529

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110530 Труба 1/2" 230мм DBS-50RC

Труба 1/2" 230мм

Характеристики 10110530

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110531 Труба 1/2" 65мм для DBS-25RC и DBS-50RC

Труба 1/2" 65мм

Характеристики 10110531

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110532 Направляющая для DBS-25RC и DBS-50RC

Направляющая

Характеристики 10110532

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110537 Соединение угловое в сборе для DBS-25RC и DBS-50RC

Соединение угловое в сборе

Характеристики 10110537

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110538 Глушитель RCV для DBS-25RC и DBS-50RC

Глушитель RCV

Характеристики 10110538

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110542 Сито для DBS-25RC

Сито

Характеристики 10110542

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110543 Сито для DBS-50RC

Сито

Характеристики 10110543

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110544 Крышка для DBS-25RC

Крышка

Характеристики 10110544

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110545 Крышка для DBS-50RC

Крышка

Характеристики 10110545

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110546 Труба 1/2" 120мм DBS-25RC

Труба 1/2" 120мм

Характеристики 10110546

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110547 Труба 1/2" 170мм DBS-50RC

Труба 1/2" 170мм

Характеристики 10110547

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110548 Угольник 90°, 1/2" (MM) для DBS-25RC и DBS-50RC

Угольник 90°, 1/2" (MM)

Характеристики 10110548

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110549 Труба 1/2" 100мм для DBS-25RC и DBS-50RC

Труба 1/2" 100мм

Характеристики 10110549

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110551 Труба 1/2" 60мм DBS-25RC

Труба 1/2" 60мм

Характеристики 10110551

- для DBS-25RC

CONTRACOR 10110552 Труба 1/2" 70мм DBS-50RC

Труба 1/2" 70мм

Характеристики 10110552

- для DBS-50RC

CONTRACOR 10110554 Шестигранник 40мм для DBS-25RC и DBS-50RC

Шестигранник 40мм

Характеристики 10110554

- для DBS-25RC и DBS-50RC

CONTRACOR 10110562 Ключ для DBS-25 RC и DBS-50 RC

Ключ

Характеристики 10110562

- для DBS-25 RC и DBS-50 RC

CONTRACOR 10110822 Мембрана RCV для аппаратов RC и RCS кабин напорного типа

Мембрана RCV

Характеристики 10110822

- для аппаратов RC и RCS кабин напорного типа

CONTRACOR 10110828 Кран шаровый 1/4" (мини)

Кран шаровый

Характеристики 10110828

- 1/4" (мини)

CONTRACOR 10110830 Штуцер шестигранный 3/4" для вентиля дистанционного управления RCV DBS-100RC и DBS-100RCS



Штуцер шестигранный 3/4"

Характеристики 10110830

- для вентиля дистанционного управления RCV DBS-100RC и DBS-100RCS

CONTRACOR 10110840 Штуцер шестигранный 3/4" для вентиля дистанционного управления RCV DBS-100RC и DBS-100RCS



Штуцер шестигранный 3/4"

Характеристики 10110840

- для вентиля дистанционного управления RCV DBS-100RC и DBS-100RCS

CONTRACOR 10110843 Кольцо уплотнительное для RCV вентиля дистанционного управления

Кольцо уплотнительное

Характеристики 10110843

- для RCV вентиля дистанционного управления

CONTRACOR 10110909 Угольник 90°, 1,1/4" (МП)

Угольник 90°

Характеристики 10110909

- 1,1/4" (МП)

CONTRACOR 10110910 Тройник 90°, 1,1/4" (ММ) необрезиненный

Тройник 90°

Характеристики 10110910

- 1,1/4" (ММ) необрезиненный

CONTRACOR 10110911 Ниппель 1,1/4" (ПП) обрезиненный

Ниппель

Характеристики 10110911

- 1,1/4" (ПП) обрезиненный

CONTRACOR 10110913 Муфта с накидной гайкой 1,1/4" (ММ)

Муфта с накидной гайкой

Характеристики 10110913

- 1,1/4" (ММ)

CONTRACOR 10110914 Труба 1,1/4" (ПП), 230мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

Труба 1,1/4" (ПП), 230мм

Характеристики 10110914

- для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

CONTRACOR 10110915 Муфта с накидной гайкой 1,1/4" (МП)

Муфта с накидной гайкой

Характеристики 10110915

- 1,1/4" (МП)

CONTRACOR 10110916 Угольник 45°, 1,1/4" (ММ)

Угольник 45°

Характеристики 10110916

- 1,1/4" (ММ)

CONTRACOR 10110917 Трубка 1,1/4" (ПП) 475мм для DBS-200 и DBS-200RC

Трубка 1,1/4" (ПП) 475мм

Характеристики 10110917

- для DBS-200 и DBS-200RC

CONTRACOR 10110918 Трубка 1,1/4" (ПП) 390мм для DBS-100 и DBS-100RC

Трубка 1,1/4" (ПП) 390мм

Характеристики 10110918

- для DBS-100 и DBS-100RC

CONTRACOR 10110919 Угольник 45°, 1,1/4" (МП)

Угольник 45°

Характеристики 10110919

- 1,1/4" (МП)

CONTRACOR 10110921 Труба 1,1/4" обрезиненная 100мм

Труба

Характеристики 10110921

- 1,1/4" обрезиненная 100мм

CONTRACOR 10110922 Колесо для DBS-100

Колесо

Характеристики 10110922

- для DBS-100

CONTRACOR 10110923 Колесо для DBS-200

Колесо

Характеристики 10110923

- для DBS-200

CONTRACOR 10110924 Ниппель 1,1/4" (ПП) необрезиненный

Ниппель

Характеристики 10110924

- 1,1/4" (ПП) необрезиненный

CONTRACOR 10110932 Узел сервисный для DBS

Узел сервисный

Характеристики 10110932

- для DBS

CONTRACOR 10110933 Крышка для DBS-100

Крышка

Характеристики 10110933

для DBS-100

CONTRACOR 10110934 Крышка для DBS-200

Крышка

Характеристики 10110934

- для DBS-200

CONTRACOR 10110935 Сито для DBS-100

Сито

Характеристики 10110935

- для DBS-100

CONTRACOR 10110936 Сито для DBS-200

Сито

Характеристики 10110936

- для DBS-200

CONTRACOR 10110938 Кран шаровый 1" (ПМ)

Кран шаровый

Характеристики 10110938

- 1" (ПМ)

CONTRACOR 10110941 Угольник 90°, 1" (ПМ)

Угольник

Характеристики 10110941

- 90°, 1" (ПМ)

CONTRACOR 10110942 Кран шаровый 1,1/4" (ПП)

Кран шаровый

Характеристики 10110942

- 1,1/4" (ПП)

CONTRACOR 10110947 Вставка (трубка) резиновая для SGV

Вставка (трубка) резиновая

Характеристики 10110947

- для SGV

CONTRACOR 10110948 Тройник 90°, 1,1/4" (МММ) обрезиненный

Тройник 90°, 1,1/4" (МММ)

Характеристики 10110948

- обрезиненный

CONTRACOR 10110949 Фланец резьбовой 1,1/4 для SGV

Фланец резьбовой 1,1/4

Характеристики 10110949

- для SGV

CONTRACOR 10110950 Седло герметизирующего уплотнителя (резина) для DBS и кабин CAB-110P/135P



Седло герметизирующего уплотнителя (резина)

Характеристики 10110950

- для DBS и кабин CAB-110P/135P

CONTRACOR 10110952 Труба 1" (ПП), 260мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

Труба 1" (ПП)

Характеристики 10110952

- 260мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

CONTRACOR 10110953 Угольник 90° ,1" (ММ)

Угольник

Характеристики 10110953

- 90° ,1" (ММ)

CONTRACOR 10110954 Труба 1" (П), 190мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

Труба 1" (П)

Характеристики 10110954

- 190мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

CONTRACOR 10110955 Направляющая

Направляющая

Характеристики 10110955

- Тип: Направляющая

CONTRACOR 10110956 Угольник 90°, 3/4" (МП)

Угольник

Характеристики 10110956

- 90°, 3/4" (МП)

CONTRACOR 10110957 Муфта с накидной гайкой 3/4" (ММ)

Муфта с накидной гайкой

Характеристики 10110957

- 3/4" (ММ)

CONTRACOR 10110958 Труба 3/4"

Труба

Характеристики 10110958

- 3/4"

CONTRACOR 10110960 Уплотнитель герметичный конусный для DBS

Уплотнитель герметичный конусный

Характеристики 10110960

- для DBS

CONTRACOR 10110972 Соединение угловое в сборе

Соединение угловое

Характеристики 10110972

- в сборе

CONTRACOR 10110975 Глушитель для DBS

Глушитель

Характеристики 10110975

- для DBS

CONTRACOR 10110982 Уплотнитель пластиковый для крана шарового 1/4" (мини)

Уплотнитель пластиковый для крана шарового

Характеристики 10110982

- 1/4" (мини)

CONTRACOR 10110990 Тройник 45°, 1,1/4" (MMM) обрезиненный

Тройник

Характеристики 10110990

- 45°, 1,1/4" (MMM) обрезиненный

CONTRACOR 10110991 Труба 1,1/4" (ПП), 420мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

Труба 1,1/4" (ПП)

Характеристики 10110991

- 420мм для DBS-200, DBS-200RC и DBS-200RCS

CONTRACOR 10110992 Труба 1,1/4" (ПП), 190мм для DBS-100RCS

Труба

Характеристики 10110992

- 1,1/4" (ПП), 190мм для DBS-100RCS

CONTRACOR 10110993 Труба 1" (П) 165мм для DBS-100, DBS-100RC и DBS-100RCS

Труба

Характеристики 10110993

- 1" (П) 165мм для DBS-100, DBS-100RC и DBS-100RCS

CONTRACOR 10110994 Труба 1" (ПП), 190мм для DBS-100, DBS-100RC и DBS-100RCS

Труба

Характеристики 10110994

- 1" (ПП), 190мм для DBS-100, DBS-100RC и DBS-100RCS

CONTRACOR RC 25/50л Навеска для бочек с ДУ новая

Навеска для бочек

Характеристики RC 25/50л

- с ДУ

CONTRACOR RC 100/200л Навеска для бочек с ДУ новая

Навеска для бочек

Характеристики RC 100/200л

- с ДУ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: crc@nt-rt.ru || сайт: https://contracor.nt-rt.ru/